MASTERFORCEDIX .COM

02 40 33 44 78 soizic@masterforcedix .com

Comment installer votre Chariot COUGARD ?

1- Insérer les roulettes sous le seau

2- Mettre poignée sur presse et clipper le picot noir (trou prévu)

3- Glisser la presse sur le chariot (rainures prévues à cet effet)

4- Positionner la séparation si vous le souhaitez

5- Vérifier que la poignée est du bon coté pour transport facile

Votre chariot est prêt à fonctionner …

Masterforcedix.com